


Coverstich-/Ausgleichsfuss

#C12

Overlocker



1



Information

Verwendungszweck

- Für Cover- und Kettensticharbeiten.
- Zum Nähen entlang einseitig erhöhter Kanten.
- Zum Absteppen von Kanten.

Zu Ihrer Sicherheit

Lesen Sie vor dem Gebrauch dieses Zubehörs die vorliegende Bedienungsanleitung sowie die Bedienungsanleitung Ihrer Maschine sorgfältig durch.

Markierungen und Führungen

- A Rechte Führung
- B Rechte Coverstich-Nadel RC
- C Mittlere Coverstich-Nadel CC
- D Linke Coverstich-Nadel LC
- E Linke Führung

2



3



Anwendung

Generell zu beachten

Die in der Höhe flexible Nähfußsohle ermöglicht einen effizienten Ausgleich beim Nähen von unterschiedlichen Anwendungen. Optimale Ergebnisse können durch Beachtung folgender Regeln erzielt werden.

- Säumen oder Absteppen vor dem Zusammennähen des Nähprojektes ausführen.
- Stofftransport bei Übernähten mit Höhenausgleich aus Reststoff optimieren.

Nähen an der rechten Führung

- > Stoff unter den Nähfuß legen (rechte Seite oben). Dabei die Kante an die innere rechte Führung legen. (Abb. 2)
- > Beim Nähen kleiner Rundungen oder Kreise, nur LC/CC-Nadeln verwenden.

Nähen an der linken Führung

- > Stoff unter den Nähfuß legen (rechte Seite oben). Dabei die Kante an die innere linke Führung legen. (Abb. 3)
- > Beim Nähen kleiner Rundungen oder Kreise, nur CC/RC-Nadeln verwenden.